

GSS-Safe - GSS-Passstange



1 STÜCK(E)

ZIEL

- Bringen Sie den Sicherheitspfosten in den GSS-Plättchen in der korrekten Position auf bequeme Weise an.

TECHNISCHE DATEN

- Orange lackiertes Rohr 1" (= Zoll) mit einer Schraube M6 mit Kontermutter in der Mitte.

ANGABEN ZUR VERPACKUNG

Artikelnummer	Anzahl pro Packung	Gewicht	Länge	Breite	Höhe
GSS3017	1 Stück	1,2 kg	0,5 m	0,04 m	0,04 m

VERWENDUNG AUF DER BAUSTELLE

- Verwenden Sie die Passstange (3019), um den Pfosten in die richtige Position zu bringen.
- Führen Sie den Pfosten durch das obere und untere Plättchen, bis der Bolzen auf dem oberen Plättchen (3004b) aufliegt. Schieben Sie nun den Pfosten nach außen, bis die Unterseite leicht an der Wand anliegt. Bohren Sie mit einem 6-mm-Steinbohrer durch das vorgesehene Loch in dem oberen Plättchen 3004b, plusminus 35 mm tief in das Gewölbe. Klopfen Sie nun die mitgelieferte Spannhülse durch die Platte in das gebohrte Loch, bis nur noch der Rand der Hülse sichtbar ist, und entfernen Sie den Montagepfosten. Wiederverwendbar.

Link zum Video von [Artikel 3029 GSS-Passstange](#)